エンドレスバナー用 自立スタンド 取扱説明書

070417

⚠ 注 意

●本商品を組み立て、また収納する際は、部品で手などを挟まないように十分注意してください。
●設置は、転倒の恐れがないように水平な場所にお願いします。場合によっては砂袋などをお使いすることをおすすめします。

梱包内容のご確認

下の梱包品について欠品が無いことをご確認ください。万一、欠品がございましたらご購入先へご連絡ください。
※（　）内の数字は数量を表します。



組立方法

① 部材B・ゴム足・固定ネジ・ポールを図のように組み立てます。
ポールがふらつかないように固定ネジはしっかりと締めます。



② 透明チューブを4つに切り、切り込みを入れ、部材Aにゴム管を図のように被せ、ポールの先端にしっかり差し込みます。



③ ポールのジョイント部の突起を合わせ、お好みの高さに調節します。
調節位置が決定したら突起を固定するまでずらし、ポールが下がらないことを確認します。



④ 透明チューブの内側にS環を掛け、バランス良くエンドレスバナーを吊り下げます。

●商品の外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告無しに変更することがあります。
●商品は輸入品につき、汚れ・キズ・などがみられる場合があります事を予めご了承下さい。